

# Klebstoff- & Aufbauempfehlung

---

Dryback by CLASSEN



DE / Stand 11.24




**CERAMIN**<sup>®</sup>  
FLEX

 **CLASSEN**<sup>®</sup>

# Klebstoffempfehlung


Dryback by CLASSEN



Hersteller	Klebstoffart			
	Dispersion	SMP	PUR	
<b>Ardex</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	AF 180, AF 181W	AF 495	
<b>Bona</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	Quantum LVT	<b>Keine Empfehlung</b>	
<b>Bostik</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	Bostik Stix H995 Elastic Xtrem	<b>Keine Empfehlung</b>	 zur Anleitung
<b>Classen</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	MultiConnect, CompoundPro	<b>Keine Empfehlung</b>	
<b>Forbo</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	120 Euroflex MS	<b>Keine Empfehlung</b>	 zur Anleitung

Hersteller	Klebstoffart			
	Dispersion	SMP	PUR	
<b>Kerakoll</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	PU 70	
<b>Lugato</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	Designbelagskleb- stoff Doppel Plus	<b>Keine Empfehlung</b>	 zur Anleitung
<b>Mapei</b>	Ultrabond Eco 4 LVT, Ultrabond Eco V4SP	Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall & Floor	<b>Keine Empfehlung</b>	 zur Anleitung
<b>Murexin</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	X-Bond MS-K 499, X-Bond MS-K 539	PU 330	
<b>PCI/ Henkel</b>	Thomsit K 188 E (Naßverfahren)	Thomsit K 195	Thomsit R 710, Thomsit P 625	 zur Anleitung

# Klebstoffempfehlung

Dryback by CLASSEN

Hersteller	Klebstoffart			
	Dispersion	SMP	PUR	
<b>Schönox</b>	EMICLASSIC	PROTECT	PU 900	
<b>Sopro</b>	DesignVinylKleber DVK 1691	DesignVinylKleber plus DVK 1692	<b>Keine Empfehlung</b>	
<b>Soudal</b>	LVT 120FT	Fix ALL Floor & Wall	<b>Keine Empfehlung</b>	
<b>Stauf</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	R 105	
<b>Uzin</b>	KE 2000 S, KE 60	Uzin KE 68	Uzin KR 430	 zur Anleitung

Hersteller	Klebstoffart			
	Dispersion	SMP	PUR	
<b>WAKOL</b>	WAKOL D 3313, WAKOL D 3318	WAKOL MS 550, WAKOL MS 552	WAKOL PU 270	 zur Anleitung
<b>Wulff</b>	Power Tack 300	<b>Keine Empfehlung</b>	<b>Keine Empfehlung</b>	 zur Anleitung