

# Klebstoff- & Aufbauempfehlung

---

Dryback by CLASSEN



DE / Stand 11.24




**CERAMIN**<sup>®</sup>  
FLEX

 **CLASSEN**<sup>®</sup>

# Klebstoffempfehlung



Dryback by CLASSEN



| Hersteller     | Klebstoffart            |                                   |                         |   |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                | Dispersion              | SMP                               | PUR                     |   |
| <b>Ardex</b>   | AF 140                  | AF 180,<br>AF 181W                | AF 495                  |   |
| <b>Bona</b>    | <i>Keine Empfehlung</i> | Quantum LVT                       | <i>Keine Empfehlung</i> |   |
| <b>Bostik</b>  | <i>Keine Empfehlung</i> | Bostik Stix H995<br>Elastic Xtrem | Bostik P956 2K.         | <br>zur Anleitung   |
| <b>Classen</b> | <i>Keine Empfehlung</i> | MultiConnect,<br>CompoundPro      | <i>Keine Empfehlung</i> |   |
| <b>Forbo</b>   | <i>Keine Empfehlung</i> | 120 Euroflex MS                   | <i>Keine Empfehlung</i> | <br>zur Anleitung |

| Hersteller             | Klebstoffart                                  |  |                                 |  |
|------------------------|---|--|---------------------------------|--|
|                        | Dispersion                                    | SMP                                    | PUR                             |  |
| <b>Kerakoll</b>        | <i>Keine Empfehlung</i>                       | <i>Keine Empfehlung</i>                | PU 70                           |  |
| <b>Lugato</b>          | <i>Keine Empfehlung</i>                       | Designbelagskleb-<br>stoff Doppel Plus | <i>Keine Empfehlung</i>         | <br>zur Anleitung   |
| <b>Mapei</b>           | Ultrabond Eco 4<br>LVT, Ultrabond Eco<br>V4SP | Ultrabond Eco Ms 4<br>LVT Wall & Floor | <i>Keine Empfehlung</i>         | <br>zur Anleitung   |
| <b>Murexin</b>         | <i>Keine Empfehlung</i>                       | X-Bond MS-K 499,<br>X-Bond MS-K 539    | PU 330                          |  |
| <b>PCI/<br/>Henkel</b> | Thomsit K 188 E<br>(Naßverfahren)             | Thomsit K 195                          | Thomsit R 710,<br>Thomsit P 625 | <br>zur Anleitung |

# Klebstoffempfehlung

Dryback by CLASSEN

| Hersteller     | Klebstoffart               |                                 |                         |   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
|                | Dispersion                 | SMP                             | PUR                     |   |
| <b>Schönox</b> | EMICLASSIC                 | PROTECT                         | PU 900                  |   |
| <b>Sopro</b>   | DesignVinylKleber DVK 1691 | DesignVinylKleber plus DVK 1692 | <b>Keine Empfehlung</b> | <br>zur Anleitung   |
| <b>Soudal</b>  | LVT 120FT                  | Fix ALL Floor & Wall            | <b>Keine Empfehlung</b> |   |
| <b>Stauf</b>   | <b>Keine Empfehlung</b>    | <b>Keine Empfehlung</b>         | R 105                   |   |
| <b>Uzin</b>    | KE 2000 S                  | Uzin KE 68                      | Uzin KR 430             | <br>zur Anleitung |

| Hersteller   | Klebstoffart                  |                               |                         |  |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
|              | Dispersion                    | SMP                           | PUR                     |  |
| <b>WAKOL</b> | WAKOL D 3313,<br>WAKOL D 3318 | WAKOL MS 550,<br>WAKOL MS 552 | WAKOL PU 270            | <br>zur Anleitung |
| <b>Wulff</b> | Power Tack 300                | <b>Keine Empfehlung</b>       | <b>Keine Empfehlung</b> | <br>zur Anleitung |