

Рекомендация по применению клея и конструкции



Dryback by CLASSEN



CERAMIN[®]
FLEX

 **CLASSEN**[®]

Рекомендации по применению клея



Dryback by CLASSEN

	Тип клея			
	Дисперсия	MSP	PUR	
Ardex	AF 140	AF 180, AF 181W	AF 495	
Bona	<i>Нет рекомендаций</i>	Quantum LVT	<i>Нет рекомендаций</i>	
Bostik	<i>Нет рекомендаций</i>	Bostik Stix H995 Elastic Xtrem	<i>Нет рекомендаций</i>	 Инструкции
Classen	<i>Нет рекомендаций</i>	MultiConnect, CompoundPro	<i>Нет рекомендаций</i>	
Forbo	<i>Нет рекомендаций</i>	120 Euroflex MS	<i>Нет рекомендаций</i>	 Инструкции

	Тип клея			
	Дисперсия	MSP	PUR	
Kerakoll	<i>Нет рекомендаций</i>	<i>Нет рекомендаций</i>	PU 70	
Kiesel	Oktamos star 100 & 100 plus, Oktamos star 110, 120 & 200, Oktamul D 3 (reaktive 2-kom- ponentige Дисперсия)	<i>Нет рекомендаций</i>	Oktamul PU	
Lugato	<i>Нет рекомендаций</i>	Designbelags- klebstoff Doppel Plus	<i>Нет рекомендаций</i>	 Инструкции
Mapei	Ultrabond Eco 4 LVT, Ultrabond Eco V4SP	Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall & Floor	<i>Нет рекомендаций</i>	 Инструкции

Рекомендации по применению клея

Dryback by CLASSEN

	Тип клея			
	Дисперсия	MSP	PUR	
PCI/ Henkel	Thomsit K 188 E (Naßverfahren)	Thomsit K 195	Thomsit R 710, Thomsit P 625	 Инструкции
Schönox	EMICLASSIC	PROTECT	PU 900	
Sopro	DesignVinylKleber DVK 1691	DesignVinylKleber plus DVK 1692	Нет рекомендаций	 Инструкции
Soudal	LVT 30FW	Fix ALL Floor & Wall	Нет рекомендаций	
Stauf	Нет рекомендаций	Нет рекомендаций	R 105	

	Тип клея			
	Дисперсия	MSP	PUR	
Uzin	KE 2000 S	Uzin KE 68	Uzin KR 430	 Инструкции
WAKOL	WAKOL D 3313, WAKOL D 3318	WAKOL MS 550, WAKOL MS 552	WAKOL PU 270	 Инструкции
Wulff	Power Tack 300	WSK Pro	Нет рекомендаций	 Инструкции