

Istruzioni per la pulizia e la cura



dei rivestimenti murali dei bagni

Classen Holz Kontor GmbH

Tipo di rivestimento: piastrelle Ceramin® XXL

Pulizia manuale

Utilizzare il detergente Dr. Schutz PU con diluizione 1:200 per rimuovere lo sporco ostinato. Applicare con un panno o una spugna morbidi (non usare tessuti abrasivi!). Pulire le superfici con un panno di cotone asciutto.

Le macchie più ostinate e i residui di sapone di calce possono essere rimossi utilizzando eventualmente un detergente alcalino come il detergente Dr. Schutz Grundreiniger R. Applicare il detergente con diluizione 1:5 utilizzando una spazzola o una spugna morbide (non usare tessuti abrasivi!), sciacquare le superfici con acqua tiepida pulita e passare un panno di cotone asciutto.

Per rimuovere i residui di calcare, si può utilizzare il detergente acido per sanitari e bagni Inolit Pro Clean L di Dr. Schutz, applicandolo con un panno o una spugna morbidi, quindi sciacquare con acqua pulita e passare un panno di cotone asciutto.

Indicazioni

In generale, non devono essere utilizzati tessuti e prodotti per la pulizia abrasivi (p.es. crema abrasiva) né prodotti contenenti cloro.

Si sconsiglia l'uso di apparecchi per la pulizia a vapore, che possono causare danni irreversibili al rivestimento. Consultare anche le schede informative dei prodotti citati.

Dr Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Consulenza tecnica sull'applicazione:
Tel. (05152) 9779-16
E-mail technik@dr-schutz.com

Elaborato: 07/25