

Instrucciones de limpieza y cuidado



para el revestimiento del cuarto de baño

Classen Holz Kontor GmbH

Tipo de revestimiento: Teselas Ceramin® XXL

Limpieza manual

Utilice el limpiador de PU de Dr. Schutz en una dilución de 1:200 para eliminar la suciedad adherida. Aplíquelo con un paño suave o una esponja (¡no utilice tejidos de limpieza abrasivos!). A continuación, se limpian las superficies con un paño de algodón seco.

Las manchas persistentes y los restos de jabón de cal pueden eliminarse con un limpiador básico alcalino como Dr. Schutz Grundreiniger R si es necesario. Para ello, aplique el limpiador en una dilución de 1:5 con un cepillo suave o una esponja (¡no utilice productos textiles de limpieza abrasivos!) y, a continuación, aclare las superficies con agua clara templada y limpie con un paño de algodón seco.

Para eliminar los residuos de cal, se puede utilizar Dr. Schutz Inolit Pro Clean L, un limpiador ácido sanitario y para baños, según sea necesario, junto con un paño suave o una esponja, seguido de un aclarado con agua limpia y un paño de algodón seco.

Notas importantes

En general, los textiles de limpieza abrasivos y los productos de limpieza (p. ej. leche para fregar) y productos que contengan cloro.

No se recomienda el uso de aparatos de limpieza a vapor, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del suelo.

Tenga en cuenta también las fichas técnicas de los productos mencionados.

Dr Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Asesoramiento técnico sobre aplicaciones:
Tel. (05152) 9779-16
Correo electrónico technik@dr-schutz.com

Creado: 07.25