

Banyolardaki duvar kaplamaları için

Classen Holz Kontor GmbH

Kaplama türü: Ceramin® XXL

Manuel Temizlik

Yapışmış kirleri gidermek için, Dr. Schutz PU Reiniger temizlik maddesi 1:200 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır. Uygulama, yumuşak bir bez veya süngerle yapılır (aşındırıcı temizlik bezleri kullanılmamalıdır!). Ardından yüzeyler kuru bir pamuklu bezle silinerek kurulanır.

İnatçı lekeler ve kireç sabunu kalıntıları gerektiğinde Dr. Schutz Grundreiniger R gibi alkali bir temel temizlik maddesi ile giderilebilir. Temizlik maddesi, 1:5 oranında seyreltilerek yumuşak bir fırça veya süngerle (aşındırıcı temizlik bezleri kullanılmamalıdır!) uygulanır. Daha sonra yüzeyler duru, ılık su ile durulanır ve kuru bir pamuklu bezle kurulanır.

Kireç kalıntılarını gidermek için, ihtiyaç durumunda Dr. Schutz Inolit Pro Clean L (asidik bir sıhhi alan ve banyo temizlik maddesi) yumuşak bir bez veya süngerle birlikte kullanılabilir. Uygulamanın ardından yüzey duru su ile durulanır ve kuru bir pamuklu bezle kurulanır.

Önemli Uyarılar

Genel olarak, aşındırıcı temizlik bezleri ve temizlik ürünleri (örn. aşındırıcı temizlik maddesi) ile klor içeren ürünler kullanılmamalıdır.

Buharlı temizlik cihazlarının kullanılması önerilmez; kaplamada geri dönüşü olmayan hasarlara yol açma riski taşır. Yukarıda adı geçen ürünlerin ürün bilgi föylerine de dikkat edilmelidir.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Daha fazla teknik destek için:
Tel. (05152) 9779-16
E-posta technik@dr-schutz.com

Hazırlanma tarihi: 07.25