

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

Uberwood/Hydroclick

Classen Holz Kontor GmbH

1. Środki zapobiegawcze

W pobliżu wejść stosować skuteczne strefy ciągu czyszczącego o wystarczających wymiarach (co najmniej 3 do 4 długości kroku), które należy regularnie czyścić lub wymieniać. Pozwala to zapobiec dostawaniu się dalej dużej ilości zabrudzeń i zmniejsza obciążenie mechaniczne podłoga.

Krzesła z wadliwymi lub brakującymi podkładkami pod nogi lub fotele z nieodpowiednimi kółkami niszczą zarówno zabezpieczenie powierzchni, jak i samą okładzinę podłogową, dlatego należy ich unikać. Rekomendowane jest zastosowanie odpowiednich podkładek pod nogi krzeseł lub mebli (scratch no more) i kółek foteli / mebli (typ W według DIN EN 12528 i 12529). Podkładki pod nogi krzeseł i mebli muszą być regularnie czyszczone.

2. Czyszczenie na koniec montażu / czyszczenie w ramach utrzymania

W celu usunięcia zabrudzeń powstałych przy montażu bądź codziennym używaniu rozcieńczyć rekomendowany środek czyszczący wodą w stosunku 1:200, w powstałym roztworze zanurzyć mop, odcisnąć go i przetrzeć nim podłogę. Luźny kurz i drobne zabrudzenia w razie potrzeby można szybko i bez problemu usunąć środkiem Spraymax.

Rekomendowane środki czyszczące:

– środki czyszczące do laminatów

3. Usuwanie plam i śladów po obcasach

Plamy tłuszczu, ślady po obcasach i trwale osadzone zabrudzenia usuwać nierozcieńczonym środkiem czyszczącym i miękkim białym padem. Następnie przetrzeć szmatką zwilżoną czystą wodą, aż pozostałości zabrudzeń i środka czyszczącego zostaną całkowicie usunięte.

Rekomendowane środki czyszczące:

– środki czyszczące do laminatów

– Elatex

4. Ważne wskazówki

Tego rodzaju podłóg nie należy pozostawiać wilgotnych lub mokrych na dłuższy czas, ponieważ wchłaniają wodę, przez co mogą się odkształcać lub szarzeć. Z tego względu w ramach utrzymania w czystości należy uważać, aby zawsze czyścić je na sucho (mopem, odkurzaczem) lub na wilgotno (tzn. dobrze odcisniętym mopem) i aby na podłodze nie powstawały „kałuże”. W pierwszych 1–2 tygodniach nowo ułożone podłogi czyścić tylko na sucho.

Produkty barwiące (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran) i pozostałości środka zmiękczającego (np. z gumy, wykładzin dywanowych) mogą prowadzić do nieodwracalnego odbarwienia powierzchni. Dlatego należy unikać kontaktu z tymi produktami.

Przy wszystkich rodzajach pokryć podłogowych i uszczelnień warto chronić odpowiednimi matami obszary, na których używa się foteli na kółkach, zarówno przy użytku komercyjnym, jak i prywatnym.

Nie poleca się stosowania urządzeń do czyszczenia parą, ponieważ może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni.

Należy przestrzegać także kart informacji produktowej wyżej wymienionych produktów.

Ta instrukcja czyszczenia i pielęgnacji obejmuje uzgodnione z producentem pokrycia podłogi ogólne rekomendacje dotyczące utrzymania wartości produktu, z uwzględnieniem wymagań specyficznych dla nieruchomości określonych w momencie tworzenia podłogi. Przekazując instrukcję czyszczenia i pielęgnacji zamawiającemu, układający okładzinę spełnia przy układaniu nowej okładziny podłogowej przepisy DIN 18 356 Prace z parkietem lub DIN 18 365. Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące właściwego czyszczenia i pielęgnacji elastycznych okładzin podłogowych lub interesują Państwa instrukcje czyszczenia innego rodzaju podłóg, prosimy zwrócić się do naszego działu doradztwa technicznego lub wejść na naszą stronę internetową: www.dr-schutz.com. Otrzymają tam Państwo odpowiednią pomoc.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Doradztwo techniczne:
Tel. (05152) 9779-16
E-mail technik@dr-schutz.com

Utworzono: 07.22
Zmieniono:

Wcześniejsze instrukcje czyszczenia i pielęgnacji tracą ważność w momencie wydania tej wersji.